



S'associe avec : une tête thermostatique, un radiateur électrique ou une climatisation réversible.



REF: THERMOSTAT_1

FR

1. Présentation

3 modes




Chauffage



Climatisation



Ventilation 0-10V



Changement de mode ou confirmation de réglage

Réglage de la température

Appui long : marche/arrêt
Appui court : vitesse de ventilation


2. Installation et branchement

Le thermostat est compatible avec une boîte d'encastrement de 40 mm de profondeur.

Pour l'installer, détachez l'écran en déclinçant chaque côté à l'aide d'un tournevis plat.



Sortie 0-10V



Alimentation

24VDC ou 230VAC

3. Réglages



Maintenez les deux boutons pour accéder au menu de réglage.



Défilez les paramètres à configurer.



Sélectionnez le paramètre à configurer.



Modifier la valeur du paramètre.



Enregistrer et retour.



Quitter.

► Paramètres réglables

Les autres modes disponibles dans les paramètres du thermostat, mais non mentionnés ci-dessous, ne sont pas nécessaires à l'utilisation.

**NE : Network**

Se référer à la partie 5 de la notice: Appairage.

**SY : System****Lancement de la réinitialisation d'usine.**

Quand "RE" s'affiche, l'appareil redémarre et retrouve ses réglages d'origine.

**LI : Light****Réglage de la luminosité d'affichage**

3 modes disponibles : Faible (20 %), Moyen (50 %) et Élevé (100 %, valeur par défaut).

**BU : Buzzer Volume**

Niveau de volume des boutons

bu.0 : OFF

bu.1: Faible

bu.2 : Moyen

bu.3 : Élevé

**VL : Vibration Level**

Niveau de vibration des boutons

vi.0 : OFF

vi.1: Faible

vi.2 : Moyen

vi.3 : Élevé

**Compensation de mesure de température ambiante**

1. Sélectionner le paramètre P-06

2. Ajustez jusqu'à + ou -2,5 °C

3. Validez pour enregistrer

**UN : Unit****Unité de la température affichée.**

Permet de choisir l'unité de température :

"°F" ou "°C" (par défaut : °C).

**PU : Power Up**

Etat par défaut au démarrage

PU.a = Auto, PU.p = consigne avant coupure (par défaut).

**TI : Time Setting**

Réglage de l'heure avec + ou -, puis valider pour enregistrer.

**TE : Temperature Display**

Affichage température sur l'écran d'accueil :

S : Consigne

R : Ambiante

F : Sol

5. Appairage

Ajouter au réseau de l'installation:

Allez sur le menu nE.A, validez

et activer l'appairage depuis l'Application Polynhome.



Supprimer de l'installation :

Allez sur le menu nE.L puis validez.



6. Caractéristiques techniques

Tension alimentation	Entrée AC : 240V Entrée DC : 24V
Fréquence	2405 MHz / 2480 MHz
Puissance nominale	<10 dBm
Connexion	Zigbee
Consigne	5-35°
Mesure	0-60°
Précision	±0.1°C
Température	-25°C / +60°C
Section des fils	Maxi : 16mm ²
IP	IP 20
Poids	290g

7. Certifications



Déclaration de conformité UE simplifiée : Le soussigné, POLYNHOME SAS, déclare que l'équipement radioélectrique du type THERMOSTAT_1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.polynhome.io.



Informations sur la directive DEEE 2012/19/UE Le symbole de la poubelle barrée signifie que vous êtes légalement obligé d'éliminer cet équipement séparément des déchets municipaux non triés, c'est-à-dire que les anciens équipements doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Les piles ou les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente doivent être retirées au préalable et éliminées séparément. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé. Une barre sous la poubelle signifie que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

8. Sécurité électrique

Ce produit doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice. POLYNHOME SAS ne pourra être tenu pour responsable en cas d'accident ou de dommages dus au non respect des instructions de montage.

L'article n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux éloignés.